

# Manuale d'uso: Sga-bello

## 48 h di acclimatemento nell'area di utilizzo



Utilizzare in una zona asciutta **solo per modello con seduta in Rovere**



Distanza minima 1200 mm **solo per modello con seduta in Rovere**

### Nota bene:

Leggere le istruzioni prima di assemblare ed utilizzare! Qualsiasi danneggiamento riportato dopo l'assemblaggio non è coperto da garanzia.

Sga-bello, prodotto solido dalla struttura in acciaio satinato unita alla seduta in legno massello in rovere realizzato con solida quercia europea, per un ambiente bagno dal design moderno e caloroso.

Il rovere utilizzato è di alta qualità, cresciuto nel corso di molti anni con una lavorazione specifica ed ecosostenibile secondo le linee guide europee.

Al momento della realizzazione, ogni superficie del nostro Sga-bello può risultare con una colorazione differente. Si prega di notare che ciò può comportare differenze tra le foto e i campioni. Una caratteristica del legno è che si dilata e si contrae nel tempo creando lievi deformazioni e imperfezioni superficiali.

Questo non causa problemi alla funzionalità del prodotto.

### Manutenzione della seduta in Rovere

*Tutti i nostri prodotti in rovere sono garantiti da una serie di strati di rivestimento protettivi unici che mantengono l'aspetto opaco del nostro legno. Una regolare manutenzione proteggerà la superficie dello Sga-bello creando uno strato idrorepellente aggiuntivo e rendendo la superficie facile da pulire.*

### Consigli sul prodotto :

- Mantenere la superficie pulita e asciutta, non permettere che nessun liquido penetri nel legno.
- Assicurarsi che la stanza in cui lo Sga-bello viene posto sia ben ventilata.
- Non posizionare mai il prodotto in rovere nelle immediate vicinanze di una vasca o di una doccia senza una parete divisoria fissa.

- Non porre prodotti corrosivi, di alluminio o umidi direttamente sul legno (contenitori di schiuma da barba, pasta dentifricio, vino rosso o simili)
- Non utilizzare agenti di pulizia aggressivi o oggetti affilati/abrasivi (pagliette, lana d'acciaio o simili)
- L'acciaio inossidabile verniciato a polvere può essere pulito con un detergente delicato per tutti gli usi.

## Utilizzo:

- **Si consiglia di utilizzare lo Sga-bello con seduta in ROVERE in una zona asciutta del bagno. Come regola generale è possibile mantenere una distanza di 1200 mm dalla doccia.**
- **Utilizzo permesso per lo Sga-bello piastrellabile in ambienti umidi.**



Non utilizzare solventi per la pulizia aggressivi e oggetti taglienti/abrasivi (pagliette, pagliette d'acciaio).



Non appoggiare corrosivi, alluminio o liquidi, come acciaio o bombolette di alluminio (spray), direttamente sul legno. Questo può causare macchie permanenti.



Lasciare pulito e asciutto. Non lasciare che alcun liquido penetri nel legno.

**MOD: SGA-BELLO 01.22**